

ABBA直线导轨安装保养注意事项：

由于 ABBA 的直线导轨是非常精密的产品，请严格注意以下事项：

一、保养

ABBA 的直线导轨在出厂前都会完成防锈处理，故使用前请

先把防锈油清洗干净，并请马上加注润滑油，如未加注润滑油而导致产品生锈，我们将无法做无偿保修。

如购买产品后未能在 1 个月内使用者，请定期做防锈处理，

随着地区湿度的差异，其防锈处理时间亦需有所调整。

ABBA 的直线导轨有自润滑块（视规格型号），大幅度节省

润滑油成本与减少保养润滑的次数，请定期检查运行状况，如

导轨表面无油膜覆盖请立即加注润滑油，如导轨表面被灰尘和

金属粉尘污染了，请先用煤油清洗后再加注润滑油。

二、安装

为了确保成对使用的产品精度，请使用 H, P, SP, UP 级产

品时严格遵守如下之安装方式：

H 级 01 -1

精度等级

成对使用之编号：相同编号为一组，请在下单时告知

ABBA 授权之公司。

成对使用下的直线导轨根数。1 为基准侧导轨；2 为被动侧导轨。

为了确保精度要求，增加使用寿命，如需对接的产品请严

格遵守如下之安装方式：

第一支连接滑轨 A1 A2 A3 A4 A5 A6

第二支连接滑轨 B1 B2 B3-B4 B5-B6

第三支连接滑轨 C1-C2 C3-C4 C5-C6

以此类推，请依序安装。

请勿自行拆卸滑块，以免因异物进入滑块，影响精度并缩短使用寿命。另导轨应放置在适当平面上，否则将造成导轨变形。

如垂直安装直线导轨时请特别留意滑块的滑落，如滑块不慎滑落，请

立即找 ABBA 授权的公司进行协助。

产品请务必使用在清洁的环境中，并在产品外头加装保护罩，以防止灰尘和金属粉尘的进入，进而影响产品精度与使用寿命。

产品如使用在恶劣环境中，如具腐蚀性的环境，ABBA 也提供磷酸皮膜或镀硬铬处理，请咨询 ABBA 授权的公司。

请勿使用在高于摄氏 80 度的环境中（耐热规格除外），以免损坏产品之密封件，进而缩短使用寿命。